

Ressorts auxiliaires **Arrière**

PEUGEOT 205 De 1983 à 1999

PEUGEOT 309 De 1984 à 1994

Notice de montage

Pièces livrées dans le kit :

- (1) 2 x Ecrous
- (2) 2 x Rondelles
- (3) 2 x Boulons
- (4) 2 x Supports
 - Côté Gauche (L) = 4.a
 - Côté Droit = 4.b
- (5) 2 x Ressorts auxiliaires

(A) Butée de choc d'origine

Instructions

1. Soulevez le véhicule jusqu'à ce que les roues ne touchent plus le sol.
2. Installez le support 4.a côté gauche ou le support 4.b côté droit dans la partie profilée du bras de suspension (gauche ou droite).
3. Fixez le support gauche ou droite à l'aide d'un boulons (3), d'une rondelle (2) et d'un écrou (1).
4. Placez le sommet du ressort auxiliaire (5) par-dessus la butée de choc d'origine.

Comprimez le ressort et guidez-le par-dessus le siège du support (4).

