

Balise OWAKA Gen4

Les boutons de fonctions sont sécurisés, il est nécessaire d'appuyer quelques secondes dessus pour valider l'action.

AVANT DE PARTIR

- ▶ Vérifiez d'avoir la **balise Owaka**, avec vous.
(La balise doit être positionnée face au ciel.)
- ▶ Vérifiez que la **balise soit allumée: ON**.
(LED verte ON, comme sur l'image 1)
- ▶ Vérifiez que le **tracking est activé**.
(LED verte du pied, comme sur l'image 2)

 "J'ai besoin d'une aide médicale!" Message envoyé à l'organisation. <small>(Pour accès soulevez le cache.)</small>	 "J'ai besoin d'une assistance!" Le message est envoyé à l'organisation.	 "OK -Alerte annulée!" Je souhaite désactiver l'alerte. <small>(Au préalable, désactiver le touché alerte concernée.)</small>
---	---	---



-Mise en marche SPOT Gen4 OWAKA-

- Allumer la balise:
Appuyer sur ON → guirlande lumineuse des voyants quelques secondes.
- Suivi de la voiture:
Appuyer sur "Progression" → le voyant associé clignote vert.
Ne pas éteindre la balise pendant le raid.

-Demande d'assistance vers l'organisateur du raid (balise Gen4)-

- Alerte médicale:
Appuyer sur "Mains" sous le clapet → envoi l'alerte toutes le 5min pendant 1h.
- Annulation de l'alerte médicale:
Appuyer sur "Mains" → le voyant associé clignote rouge pendant l'annulation.
Appuyer sur "OK" → envoi d'un message d'annulation d'assistance.
(La dernière action confirme l'annulation de l'alerte auprès de l'organisateur.)
Appuyer sur "Progression" → le voyant associé clignote vert.
- Besoin d'aide mécanique:
Appuyer sur "Bulle" → envoi d'un message de demande d'aide.
- Annulation du besoin d'aide mécanique:
Appuyer sur "Bulle" → annulation du besoin d'aide.
Appuyer sur "OK" → envoi d'un message d'annulation d'assistance.

La touche SOS est inhibée puisque vous êtes en raid organisé.